



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ HỖ TRỢ DỰ ÁN THỜI ĐẠI MỚI
NEWAGE DISTRIBUTION AND PROJECT SUPPORT J.S.C

VPGD: Số 17 ngõ 178 Thái Hà, Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0989 819 547 - Fax: 04 2757 212

Email: support@newage.vn - Website: www.thoidaimoi.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐẾM TIỀN SILICON MC-2350BN

1 CÁCH THỨC VẬN HÀNH SỬ DỤNG.

- Cắm rắc nguồn điện của máy đếm tiền vào nguồn điện 220v
- Bật công tắc nguồn phía sau .
- chế độ đếm thông thường : màn hình chỉ **Count**
- Bật chức năng phát hiện tiền giả : Ấn nút **UV**
- Bật chức năng đếm tiền đô (USD): Ấn nút **MG** (chọn **MG1** hoặc **MG2**)
(**MG1** đếm ngoại tệ có từ tính nhẹ , **MG2** đếm ngoại tệ có từ tính mạnh)
- Chọn chế độ đếm chia mề : Ấn nút **Batch**
- Chọn chế độ đếm cộng dồn : Ấn nút **ADD**
- Quay lại chế độ đếm ban đầu : Ấn nút **Resart**

2. LƯU Ý TRONG KHI SỬ DỤNG .

- Tiền đưa vào máy trước khi đếm phải phẳng không được nhăn .
- Xếp tiền gọn gàng trước khi đưa vào máy .
- Để tiền theo chiều vát góc để những tờ tiền phía trên xuống trước.
- Khi máy kêu bip bip màn hình máy đếm hiện chữ E1 --> máy báo kẹt tiền (chỉnh nút phía sau máy)
- Khi máy kêu bip bip màn hình máy đếm hiện chữ E2 --> máy báo lỗi UV (Ấn nút UV trên màn hình)
- Khi máy kêu bip bip màn hình máy đếm hiện chữ E3 --> máy báo lỗi MG (Ấn nút MG trên màn hình)
- Khi máy báo lỗi C1 -> C3 lỗi các mặt đọc (cần vệ sinh lau chùi lại máy)
- Nên đặt máy đếm tiền ở nơi khô ráo sạch sẽ , tránh bụi bẩn .

Mọi vấn đề cần hỗ trợ về kỹ thuật xin quý khách hàng gọi vào đường dây nóng

Hotline: 0989 819 547